Tabla de Contenidos

l.	PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	1
2.	INFORMACIÓN GENERAL	
2.1	DIAGNÓSTICO A BORDO (OBD) II	2
2.2	CÓDIGOS DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTCs)	2
2.3	UBICACIÓN DEL CONECTOR DE ENLACE DE DATOS (DLC)	3
2.4	Monitor de Preparación OBD II	4
2.5	ESTADO DE PREPARACIÓN DE MONITOR OBD II	6
2.6	DEFINICIONES OBD II	6
3.	USANDO LA HERRAMIENTA DE ESCANEO	9
3.1	DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA	9
3.2	ESPECIFICACIONES	11
3.3	Accesorios Incluidos	11
3.4	TECLADO	12
3.5	ALIMENTACIÓN	12
3.6	CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA	13
3.7	COBERTURA DEL VEHÍCULO	17
3.8	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL PRODUCTO	18
1.	REPRODUCIR DATOS	20
4.1	REVISAR DATOS	20
1.2	BORRAR DATOS	21
1.3	IMPRIMIR DATOS	22
5.	DIAGNÓSTICO	22
5.1	INTRODUCIR INFORMACIÓN DEL VEH ÍCULO	22
5.2	PRUEBA DE DIAGNÓSTICO	27
5.3	OPERACIÓN DE DIAGNÓSTICO	32
5.	DIAGNÓSTICO OBDII GENÉRICO	
5.1.	LECTURA DE CÓDIGOS	37
5.2.	BORRAR CÓDIGOS	39
5.3.	DATOS EN VIVO	41

6.4.	IMAGEN CONGELADA	48
6.5.	RECUPERACIÓN DE ESTADO DE PREPARACIÓN I/M	49
6.6.	Prueba de Monitor de O2	53
6.7.	PRUEBA DE MONITOR A BORDO	55
6.8.	PRUEBA DE COMPONENTE	58
6.9.	VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO	60
6.10.	MÓDULOS PRESENTES	61
6.11.	BÚSQUEDA DE DTC	62
7.	IMPRIMIR DATOS	65
8.	ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE	67
8.1.	REGISTRAR LA HERRAMIENTA.	
8.2.	PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN	68
8.3.	VER O BORRAR PROGRAMAS	71
9.	REINICIO DE ACEITE	73
9.1	Información General	73
9.2	Reiniciar Operación	74
10.	EPB	83
10.1	SEGURIDAD DE EPB	83
10.2	MANTENIMIENTO DE EPB	84
10.3	MANTENIMIENTO DE ABS	93
11.	GARANT Á Y SERVICIO	96

1. Precauciones y Advertencias de Seguridad

Para prevenir lesiones personales o daño al veh culo y/o a la herramienta de escaneo, lea este manual de instrucciones y observe las siguientes precauciones de seguridad cuando est é trabajando en un veh culo:

- Siempre realice las pruebas de automoción en un ambiente seguro.
- Use protección ocular de seguridad que cumpla con los estándares del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI por sus siglas en inglés).
- Mantenga ropa, cabello, manos, herramientas, equipo, etc. lejos de todas las partes móviles y calientes del motor.
- Opere el veh éulo en un área de trabajo bien ventilada: Los gases de escape son venenosos.
- Coloque bloques en delante de las ruedas motrices y nunca deje desatendido al veh éulo mientras se realizan las pruebas.
- Tenga cuidado cuando est é trabajando alrededor de la bobina de encendido, tapa del distribuidos, cables de cables de encendido y buj ás incandescentes. Estos componentes crean voltajes peligros cuando el motor est áen marcha.
- Coloque la transmisión en PARK (Aparcar para veh éulos de transmisión automática) o NEUTRAL (para veh éulos de transmisión manual) y asegúrese que el freno de aparcamiento est éacoplado.
- Mantenga cerca un extintor para incendios por gasolina/qu micos/el extricos.
- No conecte o desconecte ning ún equipo de prueba mientras el encendido est áconectado o el motor est éen marcha.
- Mantenga la herramienta seca, limpia, libre de aceite/agua o grasa. Use un detergente suave en un paño limpio para limpiar la parte exterior de la herramienta de escaneo cuando sea necesario.

2. Información General

2.1 Diagnóstico A Bordo (OBD) II

La primera generaci ón del Diagn óstico A Bordo (llamada OBD I) fue desarrollada por la Junta de Recursos del Aire de California (ARB) e implementada en 1988 para monitorear algunos de los componentes de control de emisi ón en los veh éulos. A medida que la tecnolog á evoluciono y el deseo de mejorar el sistema de Diagn óstico A Bordo se increment ó, una nueva generaci ón de sistema de Diagn óstico A Bordo fue desarrollada. Esta segunda generaci ón de regulaciones de Diagn óstico A Bordo se llama 'OBD II".


El sistema OBD II está dise ñado para monitorear los sistemas de control de emisi ón y los componentes clave del motor al realizar tanto pruebas continuas o periódicas de componentes espec ficos y de las condiciones del veh éulo. Cuando se detecta un problema, el sistema OBD II enciende una luz de advertencia (MIL) en el panel de instrumentos del veh éulo para alertar el conductor t picamente con la frase "Revise el Motor" o "Mantenimiento del Motor Pronto". El sistema tambi én almacena información importante acerca de fallo detectado para que un técnico pueda encontrar y arreglar el problema de manera precisa. A continuación aquídebajo se encuentran tres partes de tal información valiosa:

- 1) Si la Luz Indicadora de Malfuncionamiento (MIL)se le ordena 'encenderse' o 'apagarse';
- Que, si hubiera, Códigos de Problema de Diagnóstico (DTCs) almacenados;
- 3) Estado del Monitor de Preparación.

2.2 Códigos de Problema de Diagnóstico (DTCs)

Los C ádigos de Problema de Diagn ástico de OBD II son c ádigos que son almacenados por el sistema de diagn ástico de la computadora a bordo en respuesta a un problema encontrado en el veh éulo. Estos c ádigos identifican un área del problema particular y tienen como prop ásito brindarle un gu á de donde puede estar ocurriendo la falla dentro del veh éulo. Los C ádigos de Problema de Diagn ástico OBD II


consisten de un código alfanumérico de cinco dégitos. El primer caracter, una letra, identifica que sistema de control establece el código. Los otros cuatro caracteres, todos números, proporcionan información adicional sobre donde se originó el DTC y las condiciones de operación que causaron que se estableciera. Aquí debajo hay un ejemplo para ilustrar la estructura de los dégitos:



2.3 Ubicación del Conector de Enlace de Datos (DLC)

El DLC (Conector de Enlace de Datos o Conector de Enlace de Diagnóstico) es un conector estandarizado de 16 cavidades donde las herramientas de escaneo de diagnóstico interactúan con la computadora a bordo del veh éulo. El DLC se ubica usualmente a 12 pulgadas del centro del panel de instrumentos (tablero), debajo o alrededor del lado del conductor para la mayor á de los veh éulos. Si el Conector de Enlace de Datos no estáubicado debajo del tablero, deber á haber una etiqueta ah ídiciendo su ubicación. Para algunos

veh culos asi áticos y europeos, el DLC está ubicado detrás del cenicero y el cenicero debe removerse para acceder al conector. Si el DLC no puede ubicarse, rem fase al manual de servicio del veh culo para la ubicación.



2.4 Monitor de Preparación OBD II

Un parte importante del sistema OBD II del veh culo son los Monitores de Preparación, los cuales son indicadores usados para averiguar si todos los componentes de emisión han sido evaluados por el sistema OBD II. Estos realizan pruebas periódicas en sistemas y componentes espec ficos para asegurarse que est en trabajando dentro de los l mites admisibles.

Actualmente, hay once Monitores de Preparación OBD II (o Monitores I/M) definidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estado Unidos (EPA). No todos los monitores son soportados por todos los veh culos y el número exacto de monitores en cualquier veh culo depende de la estrategia de control de emisiones del fabricante del veh culo motorizado.

Monitores Continuos -- Algunos componentes o sistemas del veh éulo son probados continuamente por el sistema OBD II del veh éulo, mientras los dem ás son probados s do bajo condiciones de operación del veh éulo espec ficas. Los componentes monitoreados continuamente listados debajo siempre est án listos:

- 1) Fallo de Encendido
- 2) Sistema de Combustible
- 3) Componentes Exhaustivos (CCM)

Una vez que el veh culo está en marcha, el sistema OBD II está revisando continuamente los componentes mencionados arriba, monitoreando sensores del motor clave, observando el veh culo por fallo de encendido, y monitoreando las demandas de combustible.

Monitores No Continuos -- A diferencia de los monitores continuos, muchos componentes del sistema del motor y emisiones requieren ser operados bajo condiciones espec ficas antes de que el monitor est é listo. Estos monitores son denominados monitores no continuos. Para motores de tipo de encendido diferente, los monitores disponibles tambi én son diferentes.

Los siguientes monitores ser án usados s do para motores de encendido por chispa:

- 1) Sistema EGR
- 2) Sensores de O2
- 3) Catalizador
- 4) Sistema de Evaporación
- 5) Calentador del Sensor de O2
- 6) Aire Secundario
- 7) Catalizador Calentado

Los siguientes monitores ser án usados s do para motores de diesel:

- 1) Sistema EGR
- 2) Catalizador NMHC
- 3) Postratamiento de NOx
- 4) Sistema de presi ón de sobrealimentaci ón
- 5) Sensor de gas de escape

2.5 Estado de Preparación de Monitor OBD II

Los sistemas OBD II deben indicar si o no el sistema de monitoreo de PCM del veh éulo ha completado la prueba en cada componente. Los componentes que han sido examinados ser án reportados como "Listo", o "Completo", esto quiere decir que han sido examinados por el sistema OBD II. El prop ósito del registrar el estado de preparación es permitirles a los inspectores determinar si el sistema OBD II del veh éulo ha examinado todos los componentes y/o sistemas.

El módulo de control del tren motriz (PCM) establece un monitor como "Listo" o "Completo" despu és de que un ciclo de conducción apropiado ha sido realizado. El ciclo de conducción habilita un monitor y establece los códigos de preparación a "Listo" los cuales var án por cada monitor individual. Una vez que un monitor sea establecido como "Listo" o "Completo", permanecer á en este estado. Un número de factores, incluyendo el borrado de los códigos de problema de diagnóstico (DTCs) con una herramienta de escaneo o una bater á desconectada, puede resultar en que los Monitores de Preparación sean establecidos como "No Listo". Ya que los tres monitores continuos están evaluando constantemente, serán reportados como "Listo" todo el tiempo. Si la prueba de un monitor no continuo suportado en particular no ha sido completada, el estado del monitor seráreportado como "No Completo" o "No Listo".

Para que el sistema de monitoreo OBD se vuelva activo, el veh culo debe conducirse bajo una variedad de condiciones de operación normal. Estas condiciones de operación pueden incluir una conducción en autopista y parada y avance, conducción tipo urbana, y al menos un periodo por la noche. Para información espec fica sobre preparar su sistema de monitoreo OBD del veh culo para que est élisto, por favor consulte el manual del propietario.

2.6 Definiciones OBD II

El Módulo-de Control del Tren Motriz (PCM) -- terminolog á de OBD II para la computadora a bordo que controla el motor y la transmisión.

Luz Indicadora de Malfuncionamiento (MIL) -- La Luz Indicadora de Malfuncionamiento (Mantenimiento del Motor Pronto, Revise el Motor) es un término usado para la luz en el panel de instrumentos. Es para alertar al conductor y/o al técnico de reparación que hay un problema con uno más sistemas del veh éulo y puede causar que las emisiones excedan los estándares federales. Si la MIL se ilumina con un luz estable, indica que se ha detectado un problema y que se le debe dar mantenimiento al veh éulo tan pronto como sea posible. Bajo ciertas condiciones, la luz del tablero parpadear á o brillar á Esto indica un problema severo y la luz intermitente es para desalentar la operación del veh éulo. El sistema de diagnóstico a bordo del veh éulo no puede apagar la MIL hasta que las reparaciones necesarias sean completadas o la condición ya no exista.

DTC -- C ódigos de Problema de Diagnóstico (DTC) que identifican quésección del sistema de control de emisión ha fallado.

Criterios de Activación -- También denominados Condiciones de Activación. Son los eventos o condiciones espec ficas del veh éulo que deben ocurrir dentro del motor antes de que los diversos monitores se establezcan, o ejecuten. Algunos de estos monitores requieren que el veh éulo siga una rutina de 'ciclo de conducción' obligatoria como parte de los criterios de activación. Los ciclos de conducción var án entre los veh éulos y para cada monitor en cualquier veh éulo particular.

Ciclo de Conducción OBD II -- Un modo espec fico de operación del veh éulo que proporciona las condiciones requeridas para establecer todos los monitores de preparación disponibles al veh éulo en la condición "listo". El propósito de completar un ciclo de conducción OBD II es forzar el veh éulo a ejecutar su diagnóstico a bordo. Alguna forma de un ciclo de conducción necesita realizarse después de que los DTCs hayan sido borrados de la memoria del PCM o después de que la bater á haya sido desconectada. La ejecución a través del ciclo de conducción completo del veh éulo "establecer á" los monitores de preparación para que las fallas futuras puedan detectarse. Los ciclos de conducción var án dependiendo del veh éulo y del monitor que necesita se restablecido. Para el ciclo de

conducción espec fico del veh culo, consulte el Manual del Propietario del veh culo.

Datos de Imagen Congelada -- Cuando ocurre una falla relacionada a emisiones, el sistema OBD II no sódo establece un código sino tambi én registra una toma instantánea de los parámetros de operación del veh éulo para ayudar a identificar el problema. Este conjunto de valores se denomina como Datos de Imagen Congelada y pueden incluir parámetros importantes del motor tales como RPM del motor, velocidad del veh éulo, flujo de aire, carga del motor, presión del combustible, valor de ajuste de combustible, temperatura del refrigerante del motor, avance del tiempo de encendido, o estado de lazo cerrado.

3. Usando la Herramienta de Escaneo

3.1 Descripción de la herramienta



- 1) **CONECTOR OBD II** -- Conecta la herramienta al Conector de Enlace de Datos (DLC) del veh éulo.
- 2) Ranura de Tarjeta -- Mantiene la tarjeta SD del Sistema.

- 3) **PANTALLA DE LCD --** Indica los resultados de la prueba. Pantalla a color TFT (320 x 240 dpi).
- 4) **BOTÓN DE FUNCIÓN -** Corresponde con los "botones" en la pantalla para ejecutar comandos.
- 5) BOTÓN ESC -- Cancela una selección (o acción) del menúo regresa a la pantalla anterior.
- 6) **BOTÓN DE AYUDA --** Proporciona información de ayuda y la función de Descifrador de Códigos.
- 7) BOTÓN DE DESPLAZAMIENTO HACIA ARRIBA
 -- Sube a trav és de los elementos del men ú y submen ú en modo
 de men ú Cuando m és de una pantalla de datos se recupera, sube
 a trav és de la pantalla actual hacia las pantallas previas por
 informaci ón adicional. Cuando se est á buscando un DTC, se usa
 para cambiar el valor del caracter seleccionado.
- 8) BOTÓN DE DESPLAZAMIENTO HACIA ABAJO
 -- Baja a trav és de los elementos del men ú y submen úen modo de men ú. Cuando m ás de una pantalla de datos se recupera, sube a trav és de la pantalla actual hacia las siguientes pantallas por informaci ón adicional. Cuando se est á buscando un DTC, se usa para cambiar el valor del caracter seleccionado.
- 9) BOTÓN DE DESPLAZAMIENTO IZQUIERDO -Cuando se buscan definiciones de DTC, mueve hacia el caracter
 anterior y ve la información adicional en pantallas previas si la
 definición del DTC cubre más de una pantalla; ve la pantalla
 previa o los cuadros previos de datos grabados. También se
 utiliza para ver el código de problema anterior cuando se
 visualizan los DTCs.
- 10) BOTÓN DE DESPLAZAMIENTO DERECHO -Cuando se buscan definiciones de DTC, mueve hacia el caracter siguiente y ve la información adicional en pantallas siguientes si la definición del DTC cubre más de una pantalla; ve la pantalla siguiente o los cuadros siguientes de datos grabados. También

se utiliza para ver el código de problema siguiente cuando se visualizan los DTCs.

- 11) **BOTÓN OK --** Confirma una selección (o acción) de un men ú
- 12) Puerto de Alimentación de Corriente Continua Externo Conecta el adaptador de alimentación de 12 voltios para alimentar a la herramienta cuando está desconectada del veh culo.
- 13) **CONECTOR USB --** Conecta la herramienta de escaneo a la PC para impresi ón.

3.2 Especificaciones

- 1) Pantalla: Pantalla a color TFT (320 x 240 dpi)
- 2) Temperatura de Operación: 0 a 60 ℃ (32 a 140 F °)
- 3) Temperatura de Almacenamiento: -20 a 70 ℃ (-4 a 158 F °)
- Alimentación externa: 12.0 a 18.0 V alimentación proporcionada a través de la bater á del veh culo o del adaptador.
- 5) Dimensiones:

Longitud Ancho Altura 212 mm (8.35") 110.5 mm (4.35") 37.5 mm (1.48")

6) Peso: 0.28kg (sin cable) 0.484kg (con cable)

3.3 Accesorios Incluidos

- 1) **Manual del Usuario** -- Instrucciones en operaciones de herramienta.
- 2) **CD** -- Incluye manual del usuario, software de actualización MaxiLink, y etc.
- 3) **Cable OBD2 --** Provee de energ á a la herramienta y se comunica entre la herramienta y el veh éulo.
- 4) **Cable USB** -- Usado para actualizar la herramienta de escaneo, e imprimir los datos recuperados.

- 5) **Tarjeta SD** -- Contiene el software y las aplicaciones de la herramienta de escaneo.
- Estuche -- Un estuche de nylon para guardar la herramienta de escaneo cuando no estáen uso.

3.4 Teclado

Ning ún disolvente tales como alcohol no son permitidos para limpiar el teclado o la pantalla. Use un detergente suave no abrasivo y un paño de algod ón suave. No enjuague el teclado ya que no es a prueba de agua.

3.5 Alimentación

Antes de usar la herramienta de escaneo, debe proporcionar energ á a la herramienta de escaneo. Hay dos métodos para proporcionar energ á a la herramienta de escaneo.

- Adaptador de alimentación externo de **corriente continúa**.
- Conexi ón de cable al veh culo.

Durante la prueba del veh éulo, la energ á para la herramienta de escaneo se proporciona usualmente a trav és de la conexi ón de cable del veh éulo. Cuando la herramienta de escaneo no está conectada al veh éulo, la herramienta de escaneo es alimentada con el adaptador de alimentaci ón externo de Corriente Continua/Corriente Alterna.

Mientras la herramienta de escaneo es alimentada a trav és del Conector de Enlace de Datos (DLC) del veh éulo, s do siga los pasos debajo para encender la herramienta de escaneo:

- 1) Conecte el Cable a la herramienta de escaneo.
- 2) Ubique el DLC en el veh culo.
- Una cubierta de plástico del DLC puede encontrarse en algunos veh culos y necesita removerla antes de conectar el cable OBD2.
- 3) Conecte el cable al DLC del veh culo.

4) Encienda la herramienta de escaneo, y espere a que la **Pantalla Principal** aparezca. (Figura 3.1)



Figura 3.1

3.6 Configuración del Sistema

Las funciones de Configuración del Sistema le permiten ajusta las configuraciones predeterminadas y ver la información sobre la herramienta de escaneo.

- 1) Idioma: Selecciona el idioma deseado.
- 2) **Unidad de medida:** Establece la unidad de medida al sistema inglés o mérico.
- 3) **Bip Establecido:** Enciende/apaga el bip.
- 4) **Prueba de LCD:** Revisa si la pantalla de LCD est á funcionado apropiadamente.
- 5) **Prueba de Tecla:** Revisa si el teclado está funcionando apropiadamente.
- 6) **Acerca:** Proporciona información de la herramienta de escaneo.
- Las configuraciones de la unidad permanecer án hasta que se realice el cambio de la configuración existente.

Para ingresar al menú de Configuración

Desde la **Pantalla Principal**, use el botón de desplazamiento **IZQUIERDO/DERECHO** para seleccionar **Configuración**, y

presione el bot ón **OK**. Seguir las instrucciones para hacer los ajustes y configuraciones puede hacer su diagn óstico m ás conveniente y f ácil. (Figura 3.2)





Figura 3.2

Configuración de Idioma

- Ingl & es el idioma predeterminado.
- Desde la pantalla de Configuración del Sistema, use el bot ón de desplazamiento ARRIBA/ABAJO y el bot ón de desplazamiento IZQUIERDO/DERECHO para seleccionar Idioma, y presione el bot ón OK.
- 2) Use el bot ón de desplazamiento **ARRIBA/ABAJO** para seleccionar el idioma deseado y presione el bot ón **OK** para guardar la selecci ón y regresar a la pantalla previa. (Figura 3.3)



Unidad de Medida

- El sistema m árico es la unidad de medida predeterminada.
- Desde la pantalla de Configuración del Sistema, use el bot ón de desplazamiento IZQUIERDO/DERECHO para seleccionar el sistema de la unidad de medida INGLÉS/MÉTRICO y presione el bot ón OK.
- Desde la pantalla de Unidad de Medida, use el botón de desplazamiento IZQUIERDO/DERECHO para seleccionar la unidad de medición deseada. (Figura 3.4)




Figura 3.4

3) Presione el bot ón **OK** para guardar la selección y regresar al men ú previo. O, presione el bot ón **ESC** para salir sin guardar.

Bip Establecido

- La configuración predeterminada es Bip Encendido.
- Desde la pantalla de Configuración del Sistema, use el bot ón de desplazamiento ARRIBA/ABAJO y el bot ón de desplazamiento IZQUIERDO/DERECHO para seleccionar Bip y presione el bot ón OK.

2) Desde el menú de Configuración de Bip, use el botón de desplazamiento IZQUIERDO/DERECHO para seleccionar ENCENDIDO o APAGADO para encender/apagar el bip. (Figura 3.5)




Figura 3.5

3) Presione el bot ón **OK** para guardar la selección y regresar al men ú previo. O, presione el bot ón **ESC** para salir sin guardar.

Prueba de Tecla

La función Prueba de Tecla revisa si el teclado está funcionando apropiadamente.

- Desde la pantalla de Configuraci ón del Sistema, use el bot ón de desplazamiento ARRIBA/ABAJO y el bot ón de desplazamiento IZQUIERDO/DERECHO para seleccionar Prueba de Tecla, y presione el bot ón OK.
- 2) Presione cualquier tecla para comenzar la prueba. Cuando presione un tecla, el borde alrededor de la tecla correspondiente se deber á iluminar en rojo en la pantalla. Si no es as í la tecla no est áfuncionando apropiadamente.
- 3) Presione dos veces **ESC** para regresar al men ú previo.

Prueba de LCD

La función **Prueba de LCD** revisa si la pantalla de LCD está trabajando normalmente.

- Desde la pantalla de Configuraci ón del Sistema, use el bot ón de desplazamiento ARRIBA/ABAJO y el bot ón de desplazamiento IZQUIERDO/DERECHO para seleccionar Prueba de LCD, y presione el bot ón OK.
- 2) Busque por puntos perdidos en la Pantalla de LCD roja, verde, azul, negra y blanca.
- 3) Cuando termine, presione el bot ón ESC para salir.

Acerca

La función **Acerca** permite la visualización de alguna información importante tal como número de serie y número de versión del software del escáner

- Desde la pantalla de Configuraci ón del Sistema, use el bot ón de desplazamiento ARRIBA/ABAJO y el bot ón de desplazamiento IZQUIERDO/DERECHO para seleccionar Acerca y presione el bot ón OK; espere para que la pantalla Acerca aparezca.
- Vea la información de la herramienta en la pantalla. Presione el botón ESC para salir sin guardar.

MOT Pro

Product Serial Number: MCE012000002 Register Password: 127289 Firmware Version: V1.0 Sys. software version: V2.10 Hardware Version: V1.00 Factory Date: 03/08/2012 Copyright(c)2012 Autel Co., Ltd All rights reserved

3.7 Cobertura del Veh culo

Bas ándose en los veh éulos en cumplimiento de OBD II, incluyendo aquellos equipados con protocolo universal -- La Red de Área de Controlador (CAN), Esc áner MOT Pro expande la cobertura del sistema del veh éulo y ofrece mayor rendimiento de diagn óstico a los técnicos de veh éulos. Presentando cobertura de veh éulo global expandida, la herramienta de escaneo les ofrece a los técnicos una mejora significativa en los años de modelo cubiertos por los fabricantes soportados. Adem ás de añadir una cobertura nueva de veh éulo hasta 2010/2011, tambi én hemos trabajado hacia atr ás para incluir veh éulo no OBD II, que puede ser diagnosticados con los adaptadores OBDI opcionales.

3.8 Resolución de Problemas del Producto

Error de Enlace del Veh culo

Un error de comunicación ocurre si la herramienta de escaneo falla en comunicarse con la ECU (Unidad de Control del Motor) del veh éulo. Necesita hacer la siguiente revisión:

- ✓ Verifique que el encendido est éCONECTADO.
- ✓ Revise si el conector de la herramienta de escaneo estáconectado seguramente al DLC del veh culo.
- ✓ Desconecte el encendido y espere por alrededor de 10 segundos. Vuelva a conectar el encendido y continúe la prueba.
- ✓ Verifique que el m ádulo de control no sea defectuoso.

Error de Operación

Si la herramienta de escaneo se congela, después ocurre una excepción o la ECU (Unidad de Control del Motor) del veh éulo es muy lenta para responder las solicitudes. Usted debe de hacer lo siguiente para reiniciar la herramienta:

- ✓ Reinicie la herramienta de escaneo.
- ✓ Desconecte el encendido y espere por alrededor de 10 segundos. Vuelva a conectar el encendido y continúe la prueba.

La herramienta de escaneo no enciende

Si la herramienta de escaneo no enciende u opera incorrectamente en cualquier otra forma, debe hacer la siguiente revisión:

- ✓ Revise si el conector de la herramienta de escaneo estáconectado seguramente al DLC del veh éulo;
- ✓ Revise si los pines del DLC están doblados o rotos. Limpie los pines del DLC si es necesario.
- ✓ Revise la bater á del veh culo para asegurarse que todav á est é bien con al menos 8.0 voltios.


4. Reproducir Datos

La función Reproducir Datos permite la visualización de datos de la última prueba registrada por la herramienta de escaneo.

NOTA: La cantidad de archivos que puede se guardada depende del espacio disponible en la tarjeta SD.

4.1 Revisar Datos

 Use el botón de desplazamiento IZQUIERDO/DERECHO para seleccionar Reproducir desde la Pantalla Principal (Figura 3.1), y presione el botón OK. Espere a que la pantalla de Escaneo aparezca. (Figura 4.1)



- 2) Para revisar los datos guardados en la función de escaneo, seleccione ESCANEAR en el menú de Reproducción. Para revisar los datos guardados en la función EPB, seleccione EPB en el menú reproducir. Despu és presione OK para continuar.
- 3) Use el bot ón de desplazamiento **ARRIBA/ABAJO** para seleccionar el elemento deseado de la pantalla de **Escaneo**, y presione el bot ón **OK**.



Figura 4.1

- Si no hay información guardada del veh culo probado anteriormente, un mensaje " Ninguna información disponible!" aparece en la pantalla.
- 4) Revise los datos seleccionados en la pantalla. (Figura 4.2)



Figura 4.2

4.2 Borrar Datos

Al seleccionar **Borrar** en la pantalla de **Escaneo**, se le permite borrar los datos seleccionados en la herramienta de escaneo. Revise las grabaciones a fondo antes de borrar. Tambi én puede borrar todas las grabaciones al seleccionar **Borrar Todo**.

NOTA: No use **Borrar Todo** a menos que est é definitivamente seguro con lo que va a proceder.

4.3 Imprimir Datos

La opción **imprimir** le permite imprimir los archivos guardados a su computadora y despu és a la impresora.

Para m & detalles, por favor rem fase al cap fulo 7. Imprimir Datos.

5. Diagnóstico

NOTA: Las pantallas mostradas debajo en este cap tulo son ejemplos. Las pantallas que aparecen realmente var ún por veh culo.

5.1 Introducir información del veh culo

Antes de usar la herramienta de escaneo para diagnóstico, debe introducir la información del veh culo. Hay generalmente tres forma de introducir la información del veh culo.

- Adquisici ón del manual de informaci ón del veh culo.
- Adquisición automático del código VIN.
- Adquisici ón manual del c ódigo VIN.

La forma para introducir el procedimiento de diagnóstico depende del veh éulo siendo probado.

Adquisici ón del manual de informaci ón del veh culo

Siga estos pasos para introducir la información del veh éulo y comenzar los diagnósticos. (Tomando Ford como ejemplo)

- 1) Encienda la herramienta de escaneo y espere a que la **Pantalla Principal** aparezca.
- 2) Seleccione el icono de **Escanear** en la **Pantalla Principal** (Figura 3.1) y espere la pantalla del fabricante del veh culo. Elija la marca del veh culo correcta.




Figura 5.1



Figura 5.2

3) Paso a paso, seleccione las opciones correctas para su veh éulo de acuerdo a cada pantalla que aparezca.






Figura 5.3 Figura 5.4






Figura 5.5

Figura 5.6

4) Haga esto hasta que la información completa del veh culo haya sido introducida. Después la herramienta de escaneo le pedirá su confirmación.



Figure 5.7

Adquisici ón autom ático del c ódigo VIN

Algunos veh éulos pueden identificar el código VIN de manera inteligente, ahorrando el tiempo del cliente para introducir información compleja. (Tomando Renault como ejemplo)



Figura 5.8




Figura 5.9




Figura 5.10

En este modo, la herramienta de escaneo se comunicar á con el veh culo y leer á el c ódigo VIN autom áticamente, despu és le pedir á su confirmación si el c ódigo VIN es correcto. Si el c ódigo VIN es incorrecto, se convertir á al modo manual para introducir el c ódigo VIN. (vea adquisición manual del c ódigo VIN)

Adquisici ón manual del c ódigo VIN

Para algunos veh culos, ambos seleccionar las opciones manualmente y adquirir el VIN est án disponibles para que usted introduzca la información del veh culo. (Tomando Benz como ejemplo)



Figura 5.11

En el menú de Automóviles Benz, elija el elemento "2. Seleccionar al introducir VIN" y usted puede introducir el código VIN directamente.




Figura 5.12



Figura 5.13

Cuando usted elige introducir el VIN directamente, un teclado suave emergente se usa para introducir el código VIN. (Figura 5.14)

Para el teclado, presione el bot ón de mostrar correspondiente a Mostrar. Use el botón de desplazamiento ARRIBA/ABAJO el botón de desplazamiento IZOUIERDO/DERECHO para seleccionar el d gito y caracter, y después presione el botón OK para confirmar. Use el botón de Retroceso para borrar el d gito o caracter anterior. Cuando termine, presione el botón de Función correspondiente a Terminar para proceder. La herramienta de escaneo identificará el código VIN y seguir ácon el procedimiento de diagnóstico.




Figura 5.14

5.2 Prueba de Diagnóstico

Después de que haya introducido la información del veh culo correcta, la selección de prueba de diagnóstico aparece como se muestra debajo:




Figura 5.15

1) Escaneo Automático

Dependiendo del modelo de la herramienta de escaneo, la función de **Escaneo Autom ático** realizar áun escaneo general para revisar el estado de todos los sistemas o de los cuatro sistemas (motor, transmisión, bolsa de aire y ABS) en el veh culo siendo probado. Al seleccionar **Escaneo Autom ático** llevar á a recuperar los códigos de problema en cada sistema del veh culo uno por uno. Tomar á algunos minutos para mostrarse.

Use el botón de desplazamiento **ARRIBA/ABAJO** para seleccionar **Escaneo Automático** desde el menú de **Seleccionar una Opción** (Figura 5.15), y presione el botón **OK**.



Figura 5.16

Se le permite al usuario revisar los detalles de cada sistema, borrar rápidamente DTC, guardar la información, y mostrar el DTC desde la pantalla del menú de Escaneo Automático. Para seleccionar las opciones en la parte inferior, simplemente presione el botón de función correspondiente.

- Guardar -- Usted puede guardar la información del Escaneo Automático como "Registro del Veh culo" para que no tenga que seguir el proceso de selección de veh culo de nuevo en el mismo veh culo para pruebas posteriores. Para instrucciones detalladas, por favor rem fase a 4) Guardar y recuperar archivos.
- **Borrado Rápido** -- Al seleccionar esta opción, la herramienta de escaneo borrar átodos los DTCs mostrándose y una vez más lea los datos y revise el último estado del sistema. Si sistema no se reparó, los códigos de problema se seguirán mostrando.
- Mostrar DTC -- Estáopción le permite leer las definiciones de DTC en el sistema resaltado. Si se detecta más de una falla en un sistema, la herramienta de escaneo mostrará un lista de opciones para ver los diferentes tipos de DTCs o imágenes congeladas.




Figura 5.17

En la pantalla de Escaneo Automático (Figura 5.16), el presionar **OK** cambiar á a la operación de diagnóstico. Para más detalles, rem fase a **5.3 Operación de Diagnóstico**.

Para salir de la opción de **Escaneo Automático**, presione el botón **ESC**. La herramienta de escaneo mostrará un mensaje "¿**Está seguro de abandonar**?" para solicitar su confirmación. Seleccione **S** ípara abandonar y **No** para cancelar la orden.

2) Unidad de Control

La función de la **unidad de control** establecer á una lista de todos los sistemas que pueden estar disponibles en el veh culos para que usted seleccione para probar. Seleccione un sistema para mostrar el men ú de función y comenzar la prueba.




Figura 5.18

3) Información del Veh culo

La funci ón **Informaci ón del Veh éulo** le permite ver la informaci ón espec fica del veh éulo para Especificaciones, Tipo de Sistema y otra Identificaci ón.



4) Guardar y recuperar archivos

Por favor siga las instrucciones de arriba para terminar el proceso de **Escaneo Automático** (Figura 5.15), despu és presione el bot ón de funci ón correspondiente para **Guardar**, y nombre la grabaci ón en la pantalla **Guardar Registro del Veh rulo**.




Figura 5.20

Para ingresar a las funciones de diagnóstico a trav és de la opción de registro de veh éulo en el futuro, siga estos pasos:

 Seleccione Registrador de Datos de Veh rulo desde el men ú DAS



Figura 5.21

 Haga clic en el archivo del veh éulo al cual desea ingresar al men ú de diagn éstico directamente.




Figura 5.22

5.3 Operación de Diagnóstico

Esta función le permite leer y borrar los códigos de problema de diagnóstico (DTCs) de un veh culo.

A. Leer Códigos

El procedimiento de Lectura Cádigos varia de cada veh éulo siendo probado. Esta seccián incluye los siguientes procedimientos de Lectura de Cádigos.

En la pantalla de **Menú de Función** (Figura 5.23), seleccione **Leer Códigos**. Esto mostrar á la pantalla del menú **Leer Códigos**. (Figura 5.24)




Figura 5.23




Figura 5.24

En el menú **Leer Códigos**, seleccione una de las opciones para proceder. La pantalla se mostrar ácomo debajo.




Figura 5.25

Seleccione una de las opciones de DTC para ver la información detallada del código de problema de diagnóstico.



Figure 5.26

Puede guardar los resultados del código para su revisión posterior al seleccionar la opción **Guardar** en la parte inferior. Cuando ya terminado de ver los DTCs, presione el botón **ESC** para regresar a la pantalla anterior.

B. Borrar Códigos

Despu és de leer y/ o revisar los códigos de problema de diagnóstico, use los siguientes pasos para borrar los códigos del veh culo. Si **Borrar Códigos** no es una opción del menú disponible, consulte el manual de servicio del fabricante para el método correcto de "borrar código".

- NOTA: Esta función de Borrar Códigos borra los DTCs de la ECU seleccionada o proporciona instrucciones para como borrar manualmente los códigos de la ECU.
- NOTA: Antes de realizar este procedimiento, aseg úrese de que la llave de encendido del veh culo est é en la posición de Encendido (Arranque) con el motor apagado.

Para borrar los DTCs, por favor siga los estos pasos:

- Con la pantalla de Menú de Función mostrada (Figura 5.23), haga clic en Borrar Códigos. La herramienta de escaneo muestra un mensaje de instrucción.
- 2. Siga las instrucciones en cada pantalla que aparezca hasta que el procedimiento este completo.
- 3. Cuando termine, presione cualquier tecla para salir.
- 4. Use la función **Leer Códigos** para revisar los códigos de nuevo para ver si los DTCs han sido borrados exitosamente. Si todav á hay algún código, repita los pasos de **Borrar Códigos**.

6. Diagnóstico OBDII Genérico

La función Diagnóstico OBD II es una opción de acceso rápido que le permite realizar una prueba rápida en el sistema del motor de los veh culos OBD II.

Cuando más de un módulo de control del veh rulo se detecta por la herramienta de escaneo, se le solicita seleccionar el módulo del cual los datos pueden ser recuperados. Los de mayor frecuencia a ser seleccionados son el Módulo de Control del Tren Motriz [PCM] y el Módulo de Control de la Transmisi ón [TCM].

PRECAUCIÓN: No conecte o desconecte cualquier equipo de prueba con el encendido conectado o el motor en marcha.

- 1) Desconecte el encendido.
- Ubique el Conector de Enlace de Datos (DLC) de 16 pines del veh éulo.
- Conecte el conector del cable de la herramienta de escaneo en el DLC del veh culo.
- Conecte el encendido. El motor puede estar apagado o en marcha.
- 5) Encienda la herramienta de escaneo. Seleccione OBDII V1.00 en la pantalla principal. (Figura 3.1)
- 6) Presione el bot ón **OK** y espere a que el Men ú aparezca. Una secuencia de mensajes mostrando los protocolos OBDII ser án observados en la pantalla hasta que el protocolo del veh culo sea detectado.
 - Si la herramienta de escaneo falla en comunicarse con la ECU (Unidad de Control del Motor) más de tres veces, un mensaje "¡ERROR DE ENLACE!" se muestra en la pantalla.
- ✓ Verifique que el encendido est éCONECTADO.

- Revise si el conector de OBD II de la herramienta de escaneo est áconectado seguramente al DLC del veh culo.
- ✓ Verifique que el veh culo est éen cumplimiento de OBD2.
- ✓ Desconecte el encendido y espere por alrededor de 10 segundos. Vuelva a conectar el encendido y repita el procedimiento desde el paso 5.
 - Si el mensaje "ERROR DE ENLACE" no desaparece, entonces podr ún haber problemas para que la herramienta de escaneo se comunique con el veh culo. Contacte a su distribuidor local o al departamento de servicio al cliente del fabricante para asistencia.
- 7) Vea un resumen del estado del sistema (estado de MIL; conteos de DTC, estados de Monitor) en la pantalla. (Figura 6.1) Presione el botón OK para que el Menú de Diagnóstico aparezca (Figura 6.3).



Figura 6.1

• Si se detecta más de un módulo, se le solicitar á seleccionar un módulo antes de la prueba. (Figura 6.2)




Figura 6.2

• Use el bot ón de desplazamiento **ARRIBA/ABAJO** seleccionar un módulo y presione el bot ón **OK**.

6.1. Lectura de códigos

- ◆ La Lectura de Códigos puede realizarse con la llave de encendido con motor apagado (KOEO) o con la llave de encendido con el motor en marcha (KOER).
- ◆ Los Códigos Almacenados también se conocen "códigos permanentes", los cuales son códigos de fallas, o códigos de problemas que han sido almacenados en la memoria de la computadora del veh culo porque las fallas han vuelto a ocurrir más de una cantidad espec fica de ciclos clave. Estos códigos causarán que el módulo de control ilumine la Luz Indicadora de Malfuncionamiento (MIL) cuando ocurra una falla relacionada a emisión.
- ◆ Los Códigos Pendientes también son denominados como "códigos de maduración" o "códigos de monitor continuo". Estos indican problemas que el módulo de control ha detectado durante el ciclo de conducción actual o el último, pero a ún no se consideran serios. Los Códigos Pendientes no encender án la Luz Indicadora de Malfuncionamiento (MIL). Si la falla no ocurre dentro de un cierto número de ciclos de calentamiento, el código se borra de la memoria.
- ◆ Los Códigos Permanentes son DTCs que est án ''confirmados'' y son retenidos en la memoria permanente de la computadora hasta que el monitor apropiado para cada DTC haya

determinado que el fallo ya no est é presente y no haciendo que la MIL se encienda. El DTC permanente se almacenar á en la memoria permanente y no podr á borrarse por ning ún servicio de diagn óstico o por desconectar la alimentaci ón de la ECU.

 Use el botón de desplazamiento ARRIBA/ABAJO para seleccionar Leer Códigos del Menú de Diagnóstico y presione el botón OK. (Figura 6.3)




Figura 6.3

2) Use el botón de desplazamiento **ARRIBA/ABAJO** para seleccionar **Códigos Almacenados** o **Códigos Pendientes** desde el men ú **Leer Códigos** y presione el botón **OK**. (Figura 6.4)




Figura 6.4

Si no hay ning ún C ódigo de Problema de Diagn óstico, la pantalla indica "¡Ning ún c ódigo (pendiente) almacenado en el m ódulo!" Espere unos pocos segundos o presione cualquier tecla para regresar a la pantalla anterior.

- NOTA: La función de Códigos Permanentes está disponible s do para veh culo que soportan los protocolos CAN.
- 3) Vea los DTCs y sus funciones en la pantalla.
- 4) Si m ás de un DTC se encuentra, use el bot ón de desplazamiento **ARRIBA/ABAJO** para revisar todos lo c ódigos.
 - Si los DTCs recuperados contienen códigos espec ficos del fabricante o mejorados, aparecerá un mensaje "Códigos espec ficos del fabricante encontrados! Presione cualquier tecla para seleccionar la marca del veh éulo!" solicit ándole seleccionar el fabricante del veh éulo para ver las definiciones de DTC. Use el bot ón de desplazamiento ARRIBA/ABAJO para seleccionar un fabricante y despu és presione el bot ón OK para confirmar.




Figura 6.5

 Si el fabricante de su veh éulo no est á en la lista, use el bot ón de desplazamiento ARRIBA/ABAJO para seleccionar Otro y presione el bot ón OK.

6.2. Borrar Códigos

PRECAUCIÓN: Borrar los Códigos de Problema de Diagnóstico puede permitirle a la herramienta de escaneo eliminar no sólo los códigos de la computadora a bordo del veh culo, sino también los datos de "Imagen Congelada" y los datos mejorados espec ficos del fabricante. Además, el Estado del Monitor de Preparación I/M para todos los monitores del veh culo se reinicia al estado No Listo o No Completo. No borre los códigos antes de que el sistema haya sido revisado completamente por un técnico.

- NOTA: Borrar los códigos no quiere decir que los códigos de problema en la ECU han sido eliminados completamente. Mientras haya una falla con el veh culo, los códigos de problema seguir án present ándose.
- ◆ Esta función se realiza con llave de encendido con motor apagado (KOEO). No encienda el motor.
- 1) Use los botones de desplazamiento **ARRIBA/ABAJO** para seleccionar **Borrar de Códigos** del **Menú de Diagnóstico** y presione el botón **OK**. (Figura 6.3)
- 2) Un mensaje de advertencia aparece solicitando su confirmación. (Figura 6.6)




Figura 6.6

- Si no desea proceder con el borrado de los códigos, use el botón de ESC, o seleccionar NO para salir y regresar al menú anterior.
- 3) Presione el bot ón **OK** para confirmar.
 - Si los cádigos son borrados exitosamente, un mensaje de confirmación "¡Borrado Hecho!" aparece en la pantalla. (Figura 6.7)




Figura 6.7

 Si los c\u00e9digos no son eliminados, entonces el mensaje "Borrado Fracas\u00e9. ¡Gire la Llave a encendido con el Motor apagado!" aparece. (Figura 6.8)




Figura 6.8

4) Presione cualquier bot ón para regresar al Men ú de Diagn óstico.

6.3. Datos en Vivo

En esta función, no sólo puede leer los datos en vivo sino también registrar los datos para revisión posterior.

Ver Datos

La función Ver Datos permite ver los datos de PID en vivo o en tiempo real del módulo(s) de la computadora del veh éulo.

- Para consultar los datos en vivo, use el botón de desplazamiento ARRIBA/ABAJO para seleccionar Datos en Vivo desde el Menú de Diagnóstico y presione el botón OK. (Figura 6.3)
- 2) Espere unos pocos segundos mientras la herramienta de escaneo valida el PID MAP (Mapa de Identificación de Parámetros). (Figura 6.9)




Figura 6.9

A. Visualización de Lista Completa

 Para ver el conjunto completo de datos, use el botón de desplazamiento ARRIBA/ABAJO para seleccionar Lista Completa desde el men ú Datos en Vivo y presione el botón OK. (Figura 6.10)




Figura 6.10

2) Vea las PIDs en vivo en la pantalla. Use el botón de desplazamiento **ARRIBA/ABAJO** para más PIDs si hay información adicional en más de una página. (Figura 6.11)



Figura 6.11

 Si el icono "Gráficas" en la parte inferior aparece cuando una PID est á resaltada, hay información gráfica disponible. Seleccione Gráfica para ver la gráfica. (Figura 6.12). El nombre de PID, valor actual, valores máximos y mínimos se muestran en la pantalla.




Figura 6.12

- Si "Fusionar Gráfica" en la parte inferior aparece cuando una PID está seleccionada para verse, hay información de gráfica fusionada disponible. (Figura 6.13)
- NOTA: Fusionar Gráfica puede usarse para comparar dos parámetros relacionados en el modo gráfico, que es especialmente conveniente en la opción de Lista Personalizada donde puede seleccionar dos parámetros relacionados para fusionar y ver si relación.




Figura 6.13

- Seleccione Texto para regresar a la visualización de texto de datos de PID.
- Seleccione **Guardar** para grabar los datos en vivo recuperados y las gráficas de PID.

- Seleccionar Pausar para suspender la visualización. Puede reanudar el proceso de visualización de nuevo al seleccionar Comenzar.
- 3) Presione el bot ón **ESC** para regresar al men ú previo.

B. Visualización de Lista Personalizada

- Para ver los datos de PID personalizados, use el botón de desplazamiento ARRIBA/ABAJO para seleccionar Lista Personalizada desde el menú Datos en Vivo y presione el OK botón. (Figura 6.10)
- 2) Use el botón de desplazamiento ARRIBA/ABAJO para moverse arriba y abajo hacia los elementos deseados y haga clic en el botón Seleccionar para confirmar. Los parámetros seleccionados están marcados con cuadrados sólidos. (Figura 6.14)




Figura 6.14

- El número a la derecha del elemento seleccionado indica la secuencia de este elemento.
- Si desea deseleccionar el elemento, presione el bot án **Borrar**.
- Para seleccionar todos los elementos en la pantalla, presione el bot ón Seleccionar Todo. Para borrar todos los elementos seleccionados en la pantalla, presione el bot ón Borrar Todo.

3) Presione el botón **OK** para ver las PIDs seleccionadas en la pantalla.




Figura 6.15

4) Use el bot ón **ESC** para regresar al men ú previo.

Grabar Datos

La función Grabar Datos permite grabar los datos de Identificación de Parámetros (PID) de los módulos del veh rulo para ayudar a diagnosticar los problemas del veh rulo intermitentes. Puede guardar los archivos de datos en la tarjeta SD y después usar la función Reproducir para ver los archivos guardados.

- NOTA: El lapso de tiempo para cada cuadro varia por veh culo. Generalmente, un cuadro de datos es alrededor de 1/4 de segundo, o 4 cuadros por segundo.
- Para grabar los datos en vivo, con la pantalla de datos en vivo mostrándose, seleccione Guardar en la parte inferior. La herramienta de escaneo iniciará el cronometraje para grabar los datos en vivo recuperados y las gráficas de PID.
 - Si graba los datos en vivo bajo el modo de texto, la siguiente pantalla aparece:



Figura 6.16

• Si graba los datos en vivo bajo el modo gráfico, la siguiente pantalla aparece:




Figura 6.17

- NOTA: La herramienta de escaneo s do puede reproducir los datos de texto incluso cuando los datos est án guardados en el modo gráfico.
- 2) Cuando no hay suficiente espacio en la memoria, un mensaje de advertencia aparecer á solicit ándole borrar los datos grabados anteriormente.




Figura 6.18

- Si desea borrar los datos, seleccione **S** í y guarde los datos recuperados actualmente en la tarjeta SD.
- Si no desea borrar los datos, seleccione **No** para regresar a la pantalla anterior.
- 3) Seleccionar **Pausar** para suspender la grabación. Puede reanudar el proceso de grabación de nuevo al seleccionar **Comenzar**.
- 4) Puede revisar los datos guardados en la funci ón **Reproducir**.
- 5) Presione el bot ón **ESC** para salir.

6.4. Imagen Congelada

Los Datos de Imagen Congelada le permiten al técnico ver los par ámetros de operación del veh éulo en el momento en cual un se detectó un DTC (Código de Problema de Diagnóstico). Por ejemplo, los par ámetros pueden incluir velocidad del motor (RPM), temperatura del refrigerante del motor (ECT), o sensor de velocidad del veh éulo (VSS) etc. Esta información ayudar á al técnico al permitir que los par ámetros sean duplicados para propósitos de diagnóstico y de reparación.

 Para consultar los datos de imagen congelada, use el bot ón de desplazamiento ARRIBA/ABAJO para seleccionar Datos de Imagen Congelada desde el Men ú de Diagn óstico y presione el bot ón OK. (Figura 6.3)

- 2) Espere unos pocos segundos mientras la herramienta de escaneo valida el PID MAP (Mapa de Identificación de Parámetros).
- 3) Si la información recuperada cubre más de una pantalla, use el botán de desplazamiento hacia **ABAJO**, tanto como sea necesario, hasta que toda la información haya sido mostrada. (Figura 6.19)

1	Imagen Congelada					
ı	DTC que causó el almacenaje de datos	P0193				
	de imagen congelada requerido					
	Estado del Sistema de Combustible 1	OL				
	Estado del Sistema de Combustible 2					
	Valor de Carga Calculado	0.0	%			
	Temperatura del Refrigerante del Motor	-40	°C			
	Guardar					

Figura 6.19

- Si no hay datos de imagen congelada disponibles, un menaje de aviso "¡Ning ún datos de imagen congelada almacenada!" aparece en la pantalla.
- 4) Seleccione **Guardar** para grabar la imagen congelada. Un mensaje "**Guardado exitoso**!" aparece en la pantalla y la herramienta de escaneo regresa al men ú anterior.
- 5) Si no desea guardar los datos de imagen congelada, presione el bot ón **ESC** para regresar a la pantalla anterior.

6.5. Recuperación de Estado de Preparación I/M

La función Preparación I/M se usa para revisar las operaciones del Sistema de Emisión en los veh rulos en cumplimiento de OBD2. Es una función excelente para usarse antes de que el veh rulo sea inspeccionado para su cumplimiento con el programa de emisiones del estado.

PRECAUCIÓN - Al borrar los códigos de problema también borra el estado de preparación para las pruebas de preparación del

sistema de emisión individuales. Para reiniciar estos monitores, el veh culo debe conducirse a trav és de un ciclo de conducción completo sin ningún código de problema en la memoria. Los tiempos de reinicio var ún dependiendo del veh culo.

Algunos de los últimos modelos de veh culos soportan dos tipos de pruebas de **Preparación I/M**:

- **A.** Desde que los DTCs fueron Borrados indica el estado de los monitores antes de que los DTCs son borrados.
- **B.** Este Ciclo de Conducción indica el estado de los monitores desde el inicio de la conducción actual.

Un resultado "NO" del Estado de Preparación I/M no necesariamente indica que el veh rulo siendo probado fallar á inspección I/M de estado. Para algunos estados, uno o más de tales monitores puede permit reles estar como "No Listo" para pasar la inspección de emisiones.

- "OK" -- Indica que un monitor en particular siendo revisado ha completado su prueba de diagnóstico.
- "INC" -- Indica que un monitor en particular siendo revisado no ha completado su prueba de diagnóstico.
- "N/A" -- El monitor no es soportado en ese veh culo.
- 1) Use el bot ón de desplazamiento **ARRIBA/ABAJO** para seleccionar **Preparaci ón I/M** desde el **Men ú de Diagn óstico** y presione el bot ón **OK**. (Figura 6.3)
- 2) Espere unos pocos segundos mientras la herramienta de escaneo valida el PID MAP (Mapa de Identificación de Parámetros).
- 3) Si el veh culo soporta ambos tipos de prueba, entonces ambos tipos se mostrar án en la pantalla para la selección. (Figura 6.20)




Figura 6.20

4) Use el botón de desplazamiento **ARRIBA/ABAJO**, como sea necesario, para ver el estado de la luz MIL ("**ENCENDIDA**" o "**APAGADA**") y de los siguientes monitores.

Para motores de encendido por chispa:

- MIS -- Monitor de Fallos de Encendido
- **FUEL** -- Monitor de Sistema de Combustible
- **CCM** -- Monitor de Componente Exhaustivo
- **EGR** -- Monitor del Sistema de EGR
- O2S -- Monitor de Sensores de O2
- CAT -- Monitor de Catalizador
- **EVAP** -- Monitor de Sistema de Evaporación
- HTR -- Monitor del Calentador del Sensor de O2
- AIR -- Monitor de Aire Secundario
- **HCAT** -- Monitor de Catalizador Calentado

Para motores de encendido por compresión:

- MIS -- Monitor de Fallos de Encendido
- **FUEL** -- Monitor de Sistema de Combustible
- **CCM** -- Monitor de Componente Exhaustivo
- EGR -- Monitor del Sistema de EGR
- HCCAT -- Monitor de Catalizador NMHC
- NCAT -- Monitor Postratamiento de NOx

- **BP** -- Monitor del Sistema de Presi ón de Sobrealimentaci ón
- **EGS** -- Monitor del Sensor de Gas de Escape
- PM -- Monitor de Filtro de Part culas de Diesel

Desde que los DTCs fueron borrados						
Estado de MIL	APAGADA					
Monitoreo de Fallo de Encendido	N/A					
Monitoreo del Sistema de Combustible	OK					
Monitoreo de Componente Exhausitivo	OK					
Monitoreo del Catalizador	N/A					
Monitor del Catalizador Calentado	N/A					

Figura 6.21

5) Si el vehículo soporta la prueba de preparación de "**Este Ciclo de Conducción**", la siguiente pantalla se muestra a continuación: (Figura 6.22)

Este Ciclo de Conducción					
Estado de MIL	APAGADA				
Monitoreo de Fallo de Encendido	N/A				
Monitoreo del Sistema de Combustible	OK				
Monitoreo de Componente Exhaustivo	OK				
Monitoreo del Catalizador	N/A				
Monitor del Catalizador Calentado	N/A				

Figura 6.22

- 6) Use el bot én de desplazamiento **ARRIBA/ABAJO** para más PIDs si hay informaci én adicional en más de una página. O use el bot én de desplazamiento **IZQUIERDO/DERECHO** para ver las PIDs en la página previa/siguiente.
- 7) Presione el bot ón **ESC** para regresar al **Menú de Diagnóstico**.

6.6. Prueba de Monitor de O2

Las regulaciones OBD2 establecidas por SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) requieren que las pruebas y monitores del veh rulo en los sensores de ox reno (O2) identifiquen los problemas relacionados con la eficiencia y emisiones del veh rulo. Estas pruebas no son pruebas en demanda y se realizan automaticamente cuando los condiciones de operación del motor estan dentro de los límites especificados. Estos resultados de la prueba se guardan en la memoria de la computadora a bordo.

La función de Prueba del Monitor de O2 permite la recuperación y visualización de los resultados de prueba del monitor del sensor de O2 para las pruebas realizadas más recientemente desde la computadora a bordo.

La función Prueba del Monitor de O2 no es soportada por veh regular que se comunican usando una red de área de controlador (CAN). Para los resultados de la Prueba de Monitor de O2 de vehículos equipados con CAN, vea capítulo "Prueba de Monitor A Bordo".

- Use el botón de desplazamiento ARRIBA/ABAJO para seleccionar Prueba de Monitor de O2 desde el Menú de Diagnóstico y presione el botón OK. (Figura 6.3)
- 2) Espere unos pocos segundos mientras la herramienta de escaneo valida el PID MAP (Mapa de Identificación de Parámetros).
- 3) Use el botón de desplazamiento ARRIBA/ABAJO para seleccionar Sensor de O2 desde el men ú Prueba de Monitor de O2 y presione el botón OK. (Figura 6.23)




Figura 6.23

 Si el veh culo no soporta el modo, se mostrar á un mensaje de aviso en la pantalla. (Figura 6.24)




Figura 6.24

4) Vea los resultados de prueba del sensor de O2 seleccionado. (Figura 6.25)




Figura 6.25

- 5) Use el bot ón de desplazamiento **ARRIBA/ABAJO** para ver m ás datos si la información adicional está disponible en m ás de una página.
- 6) Presione el bot ón **ESC** para regresar al men ú anterior.

6.7. Prueba de Monitor A Bordo

La Prueba de Monitor A Bordo es útil despu és del mantenimiento o despu és de borrar la memoria del módulo de control del veh éulo. La Prueba de Monitor A Bordo para veh éulos no equipados con CAN recupera y muestra los resultados de la prueba para los sistemas y componentes del tren motriz relacionados a emisiones los cuales no son monitoreados continuamente. La Prueba de Monitor A Bordo para veh éulos equipados con CAN recupera y muestra los resultados de la prueba para los sistemas y componentes del tren motriz que son y no son monitoreados continuamente. La prueba y las IDs de los componentes se determinan por el fabricante del veh éulo.

En esta prueba, hay t picamente un valor m nimo, un valor m aximo, y un valor actual para cada monitor. Al comparar el valor actual con el valor m nimo y m aximo, la herramienta de escaneo determinar a si est a BIEN.

- Use el botón de desplazamiento ARRIBA/ABAJO para seleccionar Prueba de Monitor A Bordo desde el Menú de Diagnóstico y presione el botón OK. (Figura 6.3)
- 2) Espere unos pocos segundos mientras la herramienta de escaneo valida el PID MAP (Mapa de Identificación de Parámetros).
- La herramienta de escaneo le solicitar á que seleccione la marca del veh éulo.




Figura 6.26

- 4) Después de que haya seleccionado el fabricante del veh éulo, la herramienta de escaneo mostrar álos resultados de las pruebas de los Monitores A Bordo para los sistemas de monitoreo espec ficos.
- 5) Desde el men ú **Prueba de Monitor A Bordo**, use el bot ón de desplazamiento **ARRIBA/ABAJO** para seleccionar un prueba para ver y presione el bot ón **OK**. (Figura 6.27)




Figura 6.27

• Si el veh culo bajo prueba no soporta el modo, se mostrar aun mensaje de aviso en la pantalla. (Figura 6.28)



Figura 6.28

 Para veh éulos equipados con CAN, las selecciones de prueba pueden ser como se muestra a continuación:




Figura 6.29

- 6) Use el botón de desplazamiento ARRIBA/ABAJO para seleccionar el monitor deseado desde el menú Prueba de Monitor A Bordo y presione el botón OK.
- 7) Vea los datos de prueba en la pantalla.

Prueba \$01 Da	Prueba \$01 Datos				
ID	11				
Módulo	\$10				
Valor de Prueba	0400				
Límite Mínimo	0200				
Límite Máximo					
Estado	OK				

Figura 6.30

 Para veh éulos equipados con CAN, los resultados de prueba mostrando pueden ser como se muestra debajo:




Figura 6.31

8) Presione el bot ón **ESC** para regresar al men ú anterior.

6.8. Prueba de Componente

La Función Prueba de Componente permite iniciar una prueba de fuga para el sistema de EVAP del veh culo. La herramienta de escaneo por si misma no realiza la prueba de fuga, pero le ordena a la computadora a bordo del veh culo comenzar la prueba. Los fabricantes de veh culos diferentes pueden tener criterios y métodos diferentes para detener la prueba una vez que haya comenzado. Antes de comenzar la Prueba de Componente, rem fase al manual de servicio para las instrucciones para detener la prueba.

- Use el botón de desplazamiento ARRIBA/ABAJO para seleccionar Prueba de Componente desde el Menú de Diagnóstico y presione el botón OK. (Figura 6.3)
- 2) Espere a que la herramienta escaneo muestre el men ú de **Prueba de Componente**.




Figura 6.32

3) Si la prueba ha sido iniciada por el veh culo, un mensaje de confirmación se mostrar áen la pantalla.




Figura 6.33

 Algunos veh éulos no permiten que las herramientas de escaneo controlen los sistemas o componentes del veh éulo. Si el veh éulo bajo prueba no soporta la Prueba de Fuga de EVAP, un mensaje de aviso se mostrar áen la pantalla.



Figura 6.34

4) Presione cualquier tecla para regresar a la pantalla anterior.

6.9. Visualización de Información del Veh culo

La función Información del Veh culo permite recuperar el No. de Identificación del Veh culo. (VIN), Nos. de ID de Calibración (CINs), Nos. de Verificación de Calibración (CVNs) y Seguimiento de Desempeño En Uso en veh culos del2000 más nuevos que soporten el Modo 9.

- 1) Use el bot ón de desplazamiento **ARRIBA/ABAJO** para seleccionar **Informaci ón del Veh rulo** desde el **Men ú de Diagn óstico** y presione el bot ón **OK**. (Figura 6.3)
- 2) Un mensaje de aviso aparece para recordarle. Espere unos pocos segundos o presione cualquier tecla para continuar.



Figura 6.35

3) Espere a que la herramienta escaneo muestre el menú de **Información del Veh éulo**.




Figura 6.36

- Si el veh culo no soporta este modo, un mensaje aparece en la pantalla advirtiendo que el modo no es soportado.
- 4) Desde el Menú **Información del Veh rulo**, use el botón de desplazamiento **ARRIBA/ABAJO** para seleccionar un elemento disponible para ver y presione el botón **OK.**
- 5) Vea la información del veh culo recuperada en la pantalla.



Figura 6.37

6) Presione el bot ón **ESC** para regresar al men ú anterior.

6.10.M ódulos Presentes

La función Módulos Presentes permite ver las IDs de los módulos y los protocolos de comunicación para los módulos OBD2 en el veh rulo.

- Use el botón de desplazamiento ARRIBA/ABAJO para seleccionar Módulos Presentes desde el Menú de Diagnóstico y presione el botón OK. (Figura 6.3)
- Ver módulos presentes con sus IDs y protocolos de comunicación.



Figura 6.38

3) Seleccione **Guardar** para guardar los datos de los módulos y regresar al men ú anterior. O presione el bot ón **ESC** para salir.

6.11.Búsqueda de DTC

La función Búsqueda de DTC le permite al usuario buscar las definiciones de DTC almacenadas en la biblioteca de DTC integrada.

- 1) Use el bot én de desplazamiento **ARRIBA/ABAJO** para seleccionar **B úsqueda de DTC** desde el **Menú de Diagn óstico** y presione el bot én **OK**. (Figura 6.3)
- 2) Espere a que la herramienta escaneo muestre la pantalla de **B úsqueda de DTC**.



Figura 6.39

- 3) Seleccione Mostrar y un teclado suave aparecerá Use el botón IZQUIERDO/DERECHO y el botón ARRIBA/ABAJO para moverse hacia el caracter deseado, después presione el botón OK para confirmar.
- 4) Después de que haya introducido el código del DTC, seleccione **Terminar** y la herramienta de escaneo le solicitar á su confirmación.



Figura 6.40

5) Presione **S** í o el bot ón **OK** para proceder. La herramienta de escaneo mostrar á la definición del DTC como se muestra debajo.




Figura 6.41

- Use el bot ón de desplazamiento **IZQUIERDO/DERECHO** para ver el DTC anterior / siguiente.
- Seleccione **Guardar** para grabar la definición del código.

- Para los códigos espec ficos del fabricante, necesita seleccionar una marca del veh culo en una pantalla adicional para buscar las definiciones de DTC.
- Si no se pudo encontrar la definición (SAE o Espec fico del Fabricante), la herramienta de escaneo muestra "¡Por favor rem fase al manual de servicio!"
- 6) Presione **No** o el bot ón **ESC** para regresar al men ú anterior.

7. Imprimir Datos

La función Imprimir Datos le permite imprimir los datos de diagnóstico grabados por la herramienta de escaneo o los reportes de prueba personalizados al conectar la herramienta de escaneo a una PC o laptop con el cable USB proporcionado.

 Para imprimir los datos recuperados, necesita las siguientes herramientas:

Herramienta de escaneo MaxiDiag[®] Elite Series Una PC o laptop con puertos USB Un cable USB

- Instale MOT Pro PC Suit a trav és del CD incluido, o descargue las aplicaciones en nuestro sitio web: www.autel.com/es o el sitio de nuestros distribuidores.
- Conecte la herramienta de escaneo a la computadora con el cable USB proporcionado.
- 3) Ejecute el software MOT Pro Printer en la computadora.
- 4) Seleccione la función Reproducir en la Pantalla Principal de la herramienta de escaneo. En la pantalla de Escaneo, use el bot ón de desplazamiento ARRIBA/ABAJO para seleccionar los archivos que desea imprimir. Espere a que la ventana de revisión aparezca (Figura 4.2), despu és seleccione la función Imprimir en la parte inferior. El archivo seleccionado será cargado a su computadora. Para instrucciones más detalladas, por favor rem fase a 4. Reproducir Datos.
- 5) **MOT Pro Printer** aparecer ácomo se muestra debajo.



Figura 7.1

- 6) Los datos seleccionados se mostrarán en el cuadro de texto de **Check-Elite Printer**. Al seleccionar las teclas de función en la parte derecha, puede ejecutar las siguientes operaciones:
 - **Imprimir** Imprimir todos los datos en el cuadro de texto en una impresora conectada a su computadora.
 - Editar Una vez que se la clic, el software abrir á autom áticamente una ventana de Bloc de Notas (NOTEPAD) con todos los datos grabados mostr ándose.
 - **Copiar** Copia todos los datos en el cuadro de texto al portapapeles.
 - **Borrar** Elimina todos los datos en el cuadro de texto.
 - Salir Abandona la operación.
- 7) También se le permite edita, copiar, y borrar los datos en la ventana de **Check-Elite Printer**.
- NOTA: La herramienta de escaneo s \(\precess\) o puede imprimir los datos de texto incluso cuando los datos est\(\precess\) an guardados en el modo gr\(\precess\) fico.

8. Actualización de Software

Esta función le permite actualizar el software de la herramienta de escaneo a trav és de una computadora.

8.1. Registrar la Herramienta.

El usuario actualizar á la herramienta de escaneo **SÓLO** despu és de que haya registrado la herramienta en nuestro sitio web: http://pro.autel.com. Despu és podr á descargar el software, actualizar online, recuperar información y obtener servicio de garant ú.

- NOTA: Antes de registrar, por favor confirme que su red est é trabajando apropiadamente.
- 1. Inicie sesi ón en el sitio web http://pro.autel.com.
- Haga clic en la barra de herramienta Actualizar en la parte superior de la pantalla, y después seleccione Registro de Usuario. O.
 - Haga clic en la columna **Actualizaciones** en la esquina inferior derecha de la pantalla, y seleccione **Registrar**.
- 3. La pantalla de Información de Registro aparecer á Por favor lea las instrucciones, y haga clic en **De acuerdo** para continuar.
- 4. Introduzca el Número de Serie del Producto y la Contraseña de Registro, y haga clic en **Siguiente**. (Figura 8.1)
- 5. Siga las instrucciones en la pantalla para terminar el registro.
- NOTA: Por favor use la función Acerca para encontrar el Número de Serie del Producto y la Contraseña de Registro. Para detalles, por favor rem tase a la Sección 3.6 Configuración del Sistema.



Figura 8.1

8.2. Procedimiento de Actualización

Autel frecuentemente publica actualizaciones de software que puede descargar. La caracter ática Actualizar hace más fácil determinar y obtener exactamente lo que necesita.

- Instale MOT Pro PC Suit a través del CD incluido, o descargue las aplicaciones en nuestro sitio web: www.autel.com/es o el sitio de nuestros distribuidores.
- 2. Aseg úrese de que su computadora est éconectada a Internet.
- 3. Cargue la tarjeta SD de la herramienta de escaneo a su PC.
- 4. Ejecute la opción actualizar en el software **MOT Pro PC Suit**. Espere a que la ventana de Inicio de Sesión aparezca. (Figura 8.2)



Figura 8.2

- 5. Introduzca el nombre de usuario y contrase ña y espere a que la ventana de Actualización de MOT Pro aparezca. Si olvidó su contrase ña por accidente, siempre puede hacer clic en [¿Olvidó su contrase ña?] para enlazarlo a nuestro sitio web y encontrar su contrase ña.
- 6. En la ventana de Actualización, seleccione los elementos que desea actualizar. Usualmente, debería instalar todas las actualizaciones disponibles.



Figura 8.3

Generalmente, hay dos formas de actualizar los programas:

Actualización de lote

- Seleccione los programas que desea actualizar al hacer clic en las casillas de verificación al lado de esos elementos. Después haga clic en el botón Actualizar los Elementos Seleccionados en la parte derecha de la pantalla.
- O, haga clic en la casilla de verificación SELECCIONAR TODO en la parte derecha de la pantalla y todos los elementos que pueden ser actualizados se seleccionar án autom áticamente. Despu és haga clic en el bot ón Actualizar los Elementos Seleccionados en la parte derecha de la pantalla.
- Revise el proceso de actualización al observar la barra de progreso superior izquierda [descargándose] y la barra de progreso superior derecha [instalándose]. También puede encontrar información de progreso en la columna de Estado de los elementos actualizados.
- En cualquier momento puede hacer clic en el botón Pausar en la parte derecha de la pantalla para suspender todos los progresos, y el estado de esos elementos suspendidos cambiar á a DETENIDO.
- Para reanudar el proceso de actualización, puede necesitar seleccionar aquellos elementos suspendidos de nuevo, después hacer clic en el botón Actualizar los Elementos Seleccionados. El progreso se reanudar á desde el punto de interrupción.
- Cuando la descarga se haya completado, todos los programas descargados ser án instalados automáticamente. La versi ón nueva reemplazar áa la versi ón vieja.

Actualizaci ón sencilla

- Busque el elemento a actualizar deseado y haga clic en el botón INSTALAR en la misma l nea. Con la actualización en progreso, el botón INSTALAR cambiar a DETENER.
- Revise el proceso de actualización al observar la barra de progreso superior izquierda [descargándose] y la barra de

progreso superior derecha [instal ándose]. Tambi én puede encontrar informaci ón de progreso en la columna de Estado de los elementos actualizados.

- En cualquier momento puede hacer clic en el bot ón **Pausar** en la 1 nea para suspender este progreso, y el estado de este elemento cambiar áa DETENIDO.
- Para reanudar el proceso de actualización, haga clic en el botón INSTALAR en la 1 nea de nuevo. El progreso se reanudar á desde el punto de interrupción.
- Cuando la descarga se haya completado, el programa descargado ser á instalado autom áticamente. La versi ón nueva reemplazar áa la versi ón vieja.

8.3. Ver o Borrar Programas

Para ver la lista de los programas instalados o borrar un programa instalado, por favor siga estos pasos:

- Haga clic en la entrada de la etiqueta Programas Instalados y la página mostrar ála lista de los programas instalados.
- Seleccione el programa (s) que desea borrar.
 - ❖ Borrar lote: Seleccione los programas que desea borrar al hacer clic en las casillas de verificación a la izquierda de esos elementos. Despu és haga clic en el bot ón BORRAR en la parte derecha de la pantalla.
 - ❖ Borrado sencillo: Haga clic en el bot ón DESINSTALAR en la l nea del programa a ser borrado.
- Aparecer á una ventana "¿Est á seguro de que desea borrar el software?" solicitando su confirmación.




Figura 8.4

- Haga clic en S ípara borrar el programa (s) seleccionado, o No para cancelar la acción.
- El programa borrado se a ñadir á autom áticamente al final de la lista de programa en la p ágina ACTUALIZAR en caso de que desee instalarlo de nuevo.

Te óricamente, todos los programas en las últimas versiones ser án autom áticamente compatible con las versiones más viejas, pero si su herramienta de escaneo tiene un problema de compatibilidad y desea recuperar la versi ón más vieja de algunos programas, puede necesitar borrarlos primeros y despu és instalar la versi ón más vieja de nuevo. Escoja la versi ón más vieja del men ú desplegable de versi ón del programa.




Figura 8.5

9. Reinicio de Aceite

9.1 Información General

El Sistema de Vida del Aceite del Motor calcula cuando cambiar el aceite del motor y el filtro bas ándose en el uso del veh rulo. Se requiere un cambio de aceite cuando se indique en la pantalla y de acuerdo al programa de mantenimiento recomendado. Siempre que se cambie el aceite, reinicie el sistema para que pueda calcula cuando se requiere el siguiente cambio de aceite. Si ocurre una situación donde el aceite se cambie antes de que el indicador de servicio se encienda, tambi én reinicie el sistema.

- IMPORTANTE: Siempre reinicie la vida del aceite del motor a 100% despu és de cada cambio de aceite.
- NOTA: Todos los trabajos realizados antes de los indicadores de servicio son reiniciados. El fallar en hacerlo puede resultar en valores de servicio incorrectos y causar que se almacenen DTCs por el módulo de control relevante.
- NOTA: Para algunos veh culos, la herramienta de escaneo puede realizar funcionalidad a ñadida para reiniciar las luces de servicio adicionales (ciclo de mantenimiento, intervalo de servicio). Tomando BMW como ejemplo, su función de reinicio de servicio incluye aceite del motor, buj ás de encendido, frenos delanteros/traseros, refrigerante, filtro de part culas, l quido de frenos, microfiltro, inspección del veh culo, inspección de emisión de escape y revisión el veh culo.

Todas las pantallas de software mostradas en este manual son ejemplos, las pantallas de prueba actuales pueden varia por cada veh éulo siendo probado. Observe los t fulos de men ú y las instrucciones en pantalla para hacer las selecciones de opción correctas.

9.2 Reiniciar Operación

- 1. Conecte el encendido pero no encienda el motor.
- 2. Encienda la herramienta de escaneo y espere a que la **Pantalla Principal** aparezca.
- 3. Seleccione el icono de **Reinicio de Aceite** en la **Pantalla Principal** (Figura 3.1) y espere la pantalla del fabricante del veh culo. Elija la marca del veh culo correcta.

Hay dos formas de realizar el servicio de reinicio.

A. Reinicio Manual

Casi todos los veh culos asiáticos y la mayor á de los veh culos americanos y europeos pueden reiniciarse manualmente por los técnicos.

NOTA: De esta manera, la herramienta de escaneo no se comunicar á con el veh culo siendo probado.

Para terminar este procedimiento, por favor siga estos pasos (Tomando Ford como ejemplo):

1) Desde la pantalla de marca del veh culo, seleccione Ford y presione el bot ón **OK**.

Chrysler	Tird Ford	<u>GM</u> GM
Jeep Jeep	Lincoln	Mercury
Oldsmobile		

Figura 9.1

2) Paso a paso, seleccione las opciones correctas para su veh éulo de acuerdo a cada pantalla que aparezca.




Figura 9.2




Figura 9.3

3) Después de ingresar la información del vehéulo, la herramienta de escaneo mostrará un mensaje de reinicio manual como se muestra debajo.




Figura 9.4

- 4) Siga las instrucciones para reiniciar el servicio manualmente.
- 5) Presione el bot ón **ESC** para salir.

B. Reinicio Automático

La mayor á de los veh culos americanos y europeos puede reiniciarse autom áticamente por la herramienta de escaneo.

NOTA: De esta manera, la herramienta de escaneo se comunicar á con el veh culo siendo probado. Si hay un error de enlace, por favor rem fase a la resolución de problemas del producto.

Para terminar este procedimiento, por favor siga estos pasos (Tomando PEUGEOT como ejemplo):

1) Desde la pantalla de marca del veh éulo, seleccione PEUGEOT y presione el bot ón OK.



Figura 9.5

2) Paso a paso, seleccione las opciones correctas para su veh éulo de acuerdo a cada pantalla que aparezca.




Figura 9.6

3) Después de haber ingresado la información del veh culo, la pantalla de reinicio de aceite se mostrar ácomo aparece debajo.




Figura 9.7

- 4) La opción del **Panel de Instrumentos** le permite terminar el servicio de reinicio de aceite en un paso al reconfigurar la ECU a los valores predeterminados automáticamente. Los procedimientos trabajan como se muestra debajo.
 - En el menú **Reinicio de Aceite**, seleccione la función **Reinicio a Cero de Servicio** y presione el botón **OK**.




Figura 9.8

• La herramienta comenzar á autom áticamente a reconfigurar la ECU del veh culo a los valores predeterminados.




Figura 9.9

• Cuando la reconfiguración haya terminado, la herramienta mostrar áun mensaje de confirmación.




Figura 9.10

- 5) La opción BSI le permite terminar el servicio de reinicio de aceite automáticamente y manualmente. Los procedimientos trabajan como se muestra debajo.
 - En el menú Reinicio de Aceite, seleccione la función Reinicio a cero del kilometraje de servicio y presione el botón OK.




Figura 9.11

 La herramienta reiniciar á el servicio de aceite a cero autom áticamente.




Figura 9.12

En el men ú **Reinicio de Aceite** (Figura 9.11), seleccione la funci ón **Mantenimiento** y presione el bot ón **OK**. La pantalla mostrar á la informaci ón de mantenimiento preestablecida del veh éulo. Los elementos de informaci ón var án con veh éulos diferentes.



Figura 9.13

✓ Para el Primer l'mite de mantenimiento, tiene dos opciones. Seleccione la opción correcta y presione el botón OK para guardar el cambio.



Figura 9.14

✓ Para el Periodo antes del servicio o del límite de Mantenimiento, presione la tecla Editar en la parte inferior para mostrar el teclado suave para facilitar su entrada.




Figura 9.15

Las tres teclas de función del teclado funcionan como se muestra debajo.

Terminar --- Cuando termine la entrada, seleccione esta tecla para confirmar su entrada y salir.

Pre. --- Mueve un espacio hacia la izquierda.

Retroceso --- Use esta tecla para borrar el d gito o caracter previo cuando est é escribiendo.

NOTA: Los datos que usted ingrese deben estar en el rango razonable, que es definido por los valores preestablecidos en la ECU. Si introduce datos fuera del rango, la herramienta mostraráun mensaje de advertencia.




Figura 9.16

✓ Cuando haya terminado su configuración, seleccione la tecla **Terminar** en la parte inferior de la pantalla, después la herramienta comenzar el servicio de reinicio de aceite.




Figura 9.17

10.EPB

Esta función de freno de aparcamiento el éctrico (EPB por sus siglas en inglés) tiene un gran número de usos para mantener los sistemas de frenado electrónicos de manera segura y eficiente. Las aplicaciones incluyen desactivar/activar el sistema de control de frenos, ayudar con el control del l íquido de frenos, diagnóstico de frenos, apertura y cierre de pastillas de freno, configuración de frenos después de reemplazo de discos o pastillas de frenos y también lectura y eliminación de códigos de problema de EPB/SBC. También es capaz de recuperar información de Códigos de Falla de la ECU.

10.1 Seguridad de EPB

Puede ser peligroso realizar el mantenimiento del sistema de freno de aparcamiento el étrico (EPB), as íque antes de que comience con el trabajo de servicio, por favor tenga en mente las siguientes reglas.

- Aseg úrese de estar completamente familiarizado con el sistema de frenado y su operación antes de comenzar cualquier trabajo.
- El sistema de control de EPB puede requerir se desactivado antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento/diagnóstico en el sistema de frenos. Esto puede hacerse desde el menú de la herramienta.
- S do realice el trabajo de mantenimiento cuando el veh éulo est é estacionado en una superficie regular.
- Aseg úrese de que el sistema de control de EPB sea reactivado despu és de que el trabajo de mantenimiento haya sido completado.
- NOTA: Autel acepta ninguna responsabilidad por cualquier accidente o lesi ón como resultado del mantenimiento del Sistema de Freno de Aparcamiento El éctrico.

10.2 Mantenimiento de EPB

- 1) Desconecte el encendido.
- 2) Libere el freno de aparcamiento y aseg úrese que el automóvil est ébloqueado apropiadamente.
- 3) Conecte la herramienta al veh culo y enci éndala.
- 4) Conecte el encendido.
- 5) Seleccione el icono EPB en la Pantalla Principal (Figura 3.1) y espere la pantalla del fabricante del veh éulo. Elija la marca del veh éulo correcta. (Tome PEUGEOT como ejemplo)




Figura 11.1

6) Después de haber seleccionado la marca del veh culo, la pantalla del sistema de freno de aparcamiento el ctrico aparecer á como su muestra debajo.




Figura 11.2

7) En la pantalla del sistema de freno de aparcamiento electrónico, use el bot n ARRIBA/ABAJO para seleccionar EPB para ingresar al sistema de EPB. En la función de diagnóstico de EPB, la herramienta puede leer códigos, borrar códigos, grabar datos en vivo, leer la información de ECU, realizar prueba activa, y realizar función especial. Para la función ya siendo descritas vea Diagnóstico OBDII para detalles.



Figura 11.3

Funci ón Especial

 En el Menú de Diagnóstico (Figura 11.3), use el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar Función Especial para hacer la prueba de EPB, que incluye reemplazo de cable de Freno y reemplazo de freno de aparcamiento El éctrico.




Figura 11.4

2) En la pantalla de **EPB**, use el bot n **ARRIBA/ABAJO** para seleccionar **reemplazo de cable de Freno**. La pantalla aparecer acomo se muestra debajo.




Figura 11.5

En la pantalla de **reemplazo de cable de Freno**, la herramienta pueda realizar tres funciones.

A. Ingresar en posición de montaje o remoción

Esta función le permite montar o remover el cable de freno de manera segura y fácil. Tomar á unos pocos segundos ejecutar este comando.




Figura 11.6

Cuando el trabajo se realiza exitosamente, la herramienta de escaneo mostrar á un mensaje para confirmar.



Figura 11.7

Si el trabajo falla en terminarse, la herramienta mostrar á un mensaje para recordar al usuario de un problema. Despu és de salir del programa de diagn óstico, por favor repare el problema inmediatamente.




Figura 11.8

B. Tensi ón del Cable

Una vez que el cable está montado, use está función para ajustar su tensión. Tomar á unos pocos segundos ejecutar este comando.




Figura 11.9

Cuando el trabajo se realiza exitosamente, la herramienta de escaneo mostrar á un mensaje para confirmar.



Figura 11.10

Si el trabajo falla en terminarse, la herramienta mostrar á un mensaje para recordar al usuario de un problema. Despu és de salir del programa de diagnóstico, por favor repare el problema inmediatamente.




Figura 11.11

C. Calibración del freno de aparcamiento el éctrico

Cuando ambas funciones de arriba hayan sido completadas exitosamente, todav á necesita calibrar el sistema de freno de aparcamiento el étrico.

Est á funci ón revisa si el EPB est á funcionando correctamente, la cual deber á realizarse despu és de que trabajo haya sido completado en el EPB o en el sistema de frenado del veh éulo.

Remover á cualquier espacio de aire de las pastillas de freno y revisar á la presi ón de EPB.

Después de seleccionar está función, la herramienta trabajar á autom áticamente en el siguiente procedimiento.




Figura 11.12




Figura 11.13



Figura 11.14

Cuando el trabajo se realiza exitosamente, la herramienta de escaneo mostrar á un mensaje para confirmar.




Figura 11.15

Si el trabajo falla en terminarse, la herramienta mostrar á un mensaje para recordar al usuario de un problema. Despu és de salir del programa de diagn óstico, por favor repare el problema inmediatamente.




Figura 11.16

3) En la pantalla de **EPB**, use el bot n **ARRIBA/ABAJO** para seleccionar **reemplazo de freno de aparcamiento El ctrico**. La pantalla aparecer acomo se muestra debajo.




Figura 11.17

En la pantalla de **reemplazado de freno de aparcamiento El éctrico**, la herramienta tambi én puede realizar tres funciones, cuyos detalles puede referirse a las mismas funciones descritas en el men ú de **reemplazo de cable de Freno de arriba**.

Prueba Activa

Durante una prueba activa, la herramienta se usa para emitir comandos a la ECU para accionar los actuadores. Esta prueba determina la integridad del sistema o partes al monitorear la operación de los actuadores o al leer los datos de EPB ECU.

Para realizar una prueba activa, por favor siga estos pasos.

- 1. Siga las instrucciones de arriba para mostrar la pantalla del **Menú de Diagnóstico** (Figura 11.3)
- Seleccione Prueba Activa y una lista de pruebas posibles aparecer á Los elementos en la lista var án con veh culos diferentes.




Figura 11.18

- 3. Seleccione una prueba y la herramienta mostrar áuna pantalla de información como "La operación 'aplicar freno de aparcamiento el éctrico' se usa para probar la operación de los cables de freno de manera estática. Si comienza la prueba del actuador, debe esperar para que el componente deje de operar antes de comenzar otra prueba de actuador. Presione 'OK' para aplicar el freno de aparcamiento el éctrico o presione 'Cancelar' para regresar a la lista de operación posible". Seleccione OK para continuar o Cancelar para salir.
- 4. La herramienta mostrar á información durante y despu és de la prueba. La información var á por veh éulo.




Figura 11.19

- 5. Cuando la prueba termina, pueden haber tres resultados mostrándose en la pantalla.
 - La prueba termin ó exitosamente.
 - La prueba fue detenida por el usuario.
 - La prueba no termino.

En la primera condición, la herramienta mostrar á una pantalla de información como "La operación fue realizada correctamente.

Coloque el veh éulo en una plataforma elevador y revise que las ruedas traseras est én bloqueadas. Revise que el mensaje 'Freno de aparcamiento el éctrico colocado' se muestre en el panel de control y que el LED se ilumine en el panel de control".


En la segunda condición, la herramienta mostrar á una pantalla de información como "La operación de la prueba del actuador fue detenida por el usuario. Presione 'Cancelar' para regresar a la lista de operaciones posibles".

En la tercera condición, la herramienta mostrará una pantalla de información como "La prueba del actuador no terminó de operar. Por favor realice la siguiente revisión: Lee las falla para resolver cualquier posible falla con relación al motor el éctrico o a los cables".

- **IMPORTANTE:** Asegúrese que los componentes a ser probados no estén da ñados f sicamente y que estén bien ensamblados.
- ADVERTENCIA: Por favor deje de reparar los componentes a ser probados antes de que comience la prueba y mantenga cierta distancia durante la prueba.

10.3 Mantenimiento de ABS

En el men údel **Sistema** (Figura 11.2), use el bot ón **ARRIBA/ABAJO** para seleccionar **ABS** para realizar el mantenimiento del ABS. La herramienta de escaneo se mostrar á como debajo:



En la función de diagnóstico de ABS, la herramienta puede leer códigos, borrar códigos, grabar datos en vivo, leer la información de ECU, realizar prueba activa, y realizar función especial. Para las funciones ya siendo descritas antes, por favor rem fase al cap fulo 5. **Diagnóstico OBDII** para detalles.

Función Especial

 En el Menú de Diagnóstico (Figura 11.20), use el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar Función Especial para realizar la prueba del ABS. La herramienta de escaneo se mostrarácomo debajo.



Figura 11.21

2) En el men ú de EPB, seleccione la funci ón deseada y presione el bot ón OK. Si la operaci ón termina exitosamente, la herramienta de escaneo mostrar á un mensaje de confirmaci ón. De no se as í mostrar á un mensaje para recordarle al usuario que hay un problema. Despu és de salir del programa de diagn óstico, por favor repare el problema inmediatamente.

Prueba Activa

 En el Menú de Diagnóstico (Figura 11.20), use el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar Prueba Activa para realizar la prueba del actuador. La herramienta de escaneo se mostrar ácomo debajo.




Figura 11.22

2) En el menú Activo, use el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar el actuador deseado para comenzar la prueba. Si el actuador seleccionado funciona correctamente, la herramienta mostrará un mensaje de confirmación como aparece debajo (Figura 11.23). De no se as í mostrará un mensaje para recordarle al usuario que hay un problema. Después de salir del programa de diagnóstico, por favor repare el problema inmediatamente.




Figura 11.23

11. Garant á y Servicio

Garant á de Un A ño Limitada

Autel les garantiza a sus clientes que este producto estar á libre de todo defecto en los materiales y mano de obra por un periodo de (1) año desde la fecha de la compra original, sujeto a las siguientes condiciones:

- La sola responsabilidad de Autel bajo la Garant á est álimitada a la reparación o, a la elección de Autel, el reemplazo de la herramienta de escaneo sin ningún cargo con el Comprobante de Compra. El recibo de venta puede utilizarse para este propósito.
- 2) Esta garant á no aplica para da ños causados por uso inadecuado, accidente, inundación, rel ámpagos, o si el producto fue alterado o reparado por alguien externo al Centro de Servicio del Fabricante.
- 3) Autel no ser á responsable de datos incidentales o indirectos resultante del uso, uso indebido, o montaje de la herramienta de escaneo. Algunos estados no permiten limitaciones sobre cuando una garant á implicada dura, as í que las limitaciones de arriba pueden no serle aplicadas a usted.
- 4) Toda la información en este manual está basada en la última información disponible en el tiempo de la publicación y puede hacerse ninguna garant í para su precisión o integridad. Autel se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Procedimientos de Servicio

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a su tienda local, distribuidor o visite nuestro sitio web www.autel.com/es.

Si se vuelve necesario regresar la herramienta de escaneo por reparación, contacte a su distribuidor local para mayor información.